EDELRID
Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel: +49 7562 981-0
mail@edelrid.com
www.edelrid.com

DE

CUPID, CUPID STEEL

VERBINDUNGSELEMENTE nach EN 362-M und EN 17961
Dieses Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND ANWENDUNGSHINWEISE
Dieses Produkt ist bei persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe und sollte einer Person zugeordnet werden.
Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen für eine sichere und praxisgerechte Anwendung.
Diese Hinweise müssen vor der Nutzung des Produktes inhaltlich verstanden worden sein und müssen während der Benutzung befolgt werden.
Diese Unterlagen sind dem Nutzenden in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gelagert werden.
Das alleinige Lesen der Gebrauchsanleitung kann jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung oder die Beachtung der geltenden Regeln, Gesetze und Arbeitsschutzbestimmungen ersetzen.
Bei Anwendung in Höhen und Tiefe auftretenden Gefahren erwarten und entdeckt nicht vom persönlich zu tragenden Risiko.
Die Anwendung in Höhen und Tiefe auftretenden Gefahren erwarten und entdeckt nicht vom persönlich zu tragenden Risiko.
Die Anwendung in Höhen und Tiefe auftretenden Gefahren erwarten und entdeckt nicht vom persönlich zu tragenden Risiko.
Die Anwendung in Höhen und Tiefe auftretenden Gefahren erwarten und entdeckt nicht vom persönlich zu tragenden Risiko.

INSTANDHALTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT
4 **Korrekte Lagerung und Transport**
Zum Schutz vor Schäden und Verschmutzung sollte ein Transport- bzw. Lagerbehälter genutzt werden. Vor Wasser, UV-Strahlung, mechanischer Belastung, Chemikalien und Schmutz geschützt lagern.

5 **Instandhaltung**
Handelsübliche, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Die Gelenke von Metallteilen sind regelmäßig und nach Kontakt mit Salzwasser zu reinigen und mit einem Mittel fast FIVE- oder Sicherkonbasis zu schmieren.

6 **Maximale Lebensdauer in Jahren.**
6b Maximale Nutzungsdauer in Jahren bei sachgerechter Benutzung ohne außergewöhnliche Verschleißbelastung und regelmäßiger Kontrolle. Die Lebensdauer ist abhängig von der Häufigkeit und Intensität der Nutzung, dem Alter, der Lagerung und der Pflege. Daher ist die Festlegung einer Lebensdauer nicht allgemeingültig möglich. Die Lebensdauer ist daher durch den Benutzer festzulegen.
Das Produkt darf nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz verwendet werden.
Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht in der Anwendung die Gefahr der gegenseitigen Beeinflussung.
Für die Kompatibilität der Ausrüstungsbestandteile und Anschlagpunkte ist die nutzende oder beaufsichtigende Person verantwortlich.
Schlechter physischer oder psychischer Gesundheitszustand kann unter normalen Umständen und im Notfall eine Selbstrettung verhindern.
Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe sind oft mit nicht erkennbaren Risiken und Gefahren durch Äußere Einflüsse verbunden. Fehler und Unachtsamkeit können zu schweren Unfällen, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
Die Ausrüstung darf in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert werden.
Eine gültige Kennzeichnung und die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung müssen vor und nach jedem Einsatz überprüft und sichergestellt werden.
Das Produkt ist nach einer ausssonders zweiten/SCHWY-6898-XXXXX-1 sicherheit Zweifel besteht.

Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortlichen.
Nutzenden sind für die Einhaltung der nationalen Regeln für die Anwendung des Produkts zu beachten.
PSA-Produkte sind ausschließlich zur Sicherung von Personen zugelassen.
Vor Einsatz der Ausrüstung müssen die Nutzenden ein Rettungskonzept festlegen, das sicherstellt, dass eine Rettung in jeder Phase der Arbeit, auch in Notfällen, und effektiv gewährleistet werden kann.
Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN
Überlastung oder dynamische Beanspruchung des Gerätes können nicht nur das Gerät, sondern auch das verwendete Seil oder andere Teile schädigen.
Die Belastung gegen Gurt oder Seil kann zu Verletzungen führen, wenn sie sich hierdurch die Bruchlast reduzieren kann. Die Verwendung von metallischen Verbindungselementen zur Sicherung muss sorgfältig geplant und die Risiken minimiert werden. Die Oberfläche des Lastverteilers ist vor und nach jedem Einsatz mittels Sichtprüfung auf scharfe Kanten zu überprüfen. Wird der Gurt mit zwei Anschlagpunkten gleichzeitig verbunden, um eine eingeleitete Last zu verteilen, so darf der Winkel zwischen den Anschlagpunkten 90° nicht überschreiten. Dabei muss berücksichtigt werden, dass bei einem Fall auf jeden der beiden Anschlagpunkte die komplette eingeleitete Last wirkt.

Anschlagpunkte
Für die Sicherheit ist es entscheidend, die Position für das Anschlagmittel oder den Anschlagpunkt und der Art der auszuführenden Arbeit so festzulegen, dass die Gefahr eines freien Falles und die möglicher Fallhöhe möglichst minimiert werden. Wenn der Anschlagpunkt oberhalb der Arbeitsposition liegt, sollte dieses unterhalb der Nutzenden ausreichend Raum zur Verfügung stehe (einschließlich möglicher Pendelbewegungen). Um eine Berührung mit Hindernissen zu vermeiden, muss der Anschlagpunkt für Sicherungszwecke immer so senkrecht wie möglich, jedoch nicht weniger als 90° über der Arbeitsposition. Freier Fall und Abquatschungen können die Festigkeit gefährlich verringern. Kanten und Ecke am Strukturen im Arbeitsbereich der PSA müssen wie Anschlagpunkte mit geeigneten Hilfsmitteln abgedeckt werden. Der Anschlagpunkt und das Anschlagmittel müssen so ausgewählt und verwendet werden, dass eine freie Pendelbewegung sichergestellt ist. Selbst wenn Fallfaktor (nach EN 355) eingesetzt werden, müssen die Anschlagpunkte eine Festigkeit von mindestens 12 kN aufweisen können. Siehe auch EN 795. Für Anwendungen dieses Produkts in Auffang-, Positionierungs- oder Rückhaltesystemen müssen ausgewählte Anschlagpunkte eine Festigkeit aufweisen, die statischen Lasten von mindestens 5.000 lbs (22,3 kN) für Auffangsysteme, 3.000 lbs (13,4 kN) für Rückhaltesysteme standhält, oder gemäß ANSI/ASSP Z359.6 ausgelegt sein. Bei ausschließlicher Verwendung als Rettungssystem dürfen Anschlagpunkte alternativ eine Festigkeit von mindestens 5.000 lbs (22,3 kN) aufweisen können. Siehe auch EN 795.

BENENNUNGEN DER TEILE
A: Körper, B: Schraube, C: Verschluss, D: Niete; E: Druckknopf, Öffnungsweise a

INSTALLATION
2a Installation Cupid
Die Schraube ist immer vollständig und mit dem definierten Drehmoment (Abb. 2a) anzuziehen.
Die Schraube muss mit einem Schraubensicherungskleber gesichert werden.
Nur mit geschlossenem und verriegeltem Verschluss verwenden.
2b Installation Cupid Steel
Zum Öffnen und Schließen muss der Druckknopf betätigt werden. Der Verschluss muss arretieren. Nur mit geschlossenem UND verriegeltem Verschluss verwenden.

VERWENDUNG
Sicherheitshinweis: Dieses Produkt mit den anderen Elementen in Ihrer Anwendung kompatibel ist und den einschlägigen gesetzlichen Regelungen entspricht. Sie, Bedienungsanleitungen, Verbindungselemente sollte durchgeführt werden.
Verbindungselement sollte grundsätzlich nicht über den Schnapper belastet werden.

INSPECTION AND DOCUMENTATION
6c In case of commercial use, the product must be inspected regularly, at least once a year, by the manufacturer, an adequately qualified person, or an approved inspection body/agency; thereafter it may have to be serviced or removed from use. Legibility of the markings must be ensured as well. Such inspections and service must be documented for each product.
The following information must be recorded: product identification and name, manufacturer's name and contact details, unique identification, date of manufacture, purchase info, date of first use, history of use and regular inspection, result of inspection, and signature of qualified person or inspection body. Suitable templates can be found at edelrid.com.

7 Temperature during use in dry conditions. Heat, cold, humidity, icing, oil, and dust can impair the function.

8 Contact details: Contact us if you have any questions. You will find the contact details on the back page.
Instructions for use are subject to change. At edelrid.com you will always find the latest version.

9 Identification of the notified body responsible for issuing the EU Type Approval Certificate of the product.

10 Notified body monitoring the PPE production.

MATERIAL
Cupid: Aluminium, stainless steel
Cupid Steel: Stainless steel

PRODUCT LABELLING
Manufacturer: EDELRID
Product designation: Connector to EN 362-M, EN 17961
Maximum tensile force all around with locked closed gate
PPPPP SS ▶ YYYY-MM-BBBB XXXXX: Individual serial number and data matrix consisting of model number (P), EDELRID code (SS), year and month of manufacture (▶ YYYY MM), batch number (BB) and item number (XX).
CE 2777: Notified body monitoring the PPE production
UK 2777: Notified body monitoring the PPE construction
Ⓘ: The warning symbol indicates that instructions must be read and observed.

DECLARATION OF CONFORMITY
EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this product is in conformity with the essential requirements and the relevant provisions of EU regulation 2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the following site on the internet: edelrid.com/...

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for complaint, please inform the lot number of the product concerned.

Technical changes reserved.

FR

CUPID, CUPID STEEL

CONNECTEURS SELON LA NORME EN 362-M ET SELON EN 17961
Ce produit est conforme au règlement européen relatif aux EPI (UE) 2016/425.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION
Ce produit fait partie d'un équipement de protection individuelle (EPI) visant à éviter les chutes de hauteur et doit être attribué à une seule personne.
Ce mode d'emploi comprend des informations importantes pour une utilisation appropriée et adaptée à la pratique.
Ces consignes doivent avoir été bien comprises avant l'utilisation du produit et doivent être respectées pendant l'utilisation.
Ces documents doivent être mis à la disposition des utilisateurs et utilisateurs par le revendeur dans la langue du pays de destination et doivent être conservés avec l'équipement pendant toute la durée d'utilisation.
La seule lecture de ces instructions ne peut remplacer l'expérience, la responsabilité personnelle et le savoir sur les risques pouvant survenir lors de l'utilisation des équipements de protection individuelle ou d'une manière générale.
Utilisateur et personnes assistant les personnes formées et expérimentées ou avec les conseils et sous la surveillance directe de personnes formées et expérimentées.
Le produit doit uniquement être utilisé en association avec des composants – sauf exception à signe CE – d'équipements de protection individuelle conformes. La combinaison de ce produit avec d'autres composants entraînera le risque d'interférences lors de l'utilisation.
La personne utilisatrice ou assistant en charge de la surveillance est responsable de la compatibilité des composants de l'équipement et des points d'ancrage.
En mauvais état de fonctionnement ou en cas d'incertitude concernant un risque de sécurité, que ce soit dans des conditions normales ou dans une situation d'urgence.
L'alpinisme, l'escalade et les travaux en hauteur et en profondeur sont souvent associés à des risques de blessures graves ou mortelles en cas d'accidents ou d'erreurs. Toute erreur et négligence est susceptible de causer des accidents et des blessures graves, voire mortelles.
L'équipement ne doit être en aucun cas modifié d'une façon qui n'est pas recommandée par écrit par le fabricant.
L'état opérationnel et le bon fonctionnement de l'équipement doivent être contrôlés par une personne compétente avant chaque utilisation. En cas de doute, il doit immédiatement éliminé si vous avez des doutes quant à sa sécurité d'utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs et utilisatrices et les personnes responsables doivent assumer elles-mêmes la responsabilité de leurs actes.
Il est recommandé de respecter par ailleurs les règles nationales pour l'utilisation du produit.
Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour l'assurage de personnes. Avant d'utiliser l'équipement de protection individuelle contre les chutes, il faut sauvetage garantissant que toute personne chutant dans l'EPI peut immédiatement être secourue et sauvée à temps.
Attention : Le non-respect de ce mode d'emploi peut causer des blessures graves ou même la mort de l'utilisateur.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES ILLUSTRATIONS
Toute surcharge ou sollicitation dynamique de l'appareil peut non seulement endommager l'appareil, mais aussi la corde utilisée ou d'autres pièces.
Tout évite de charger le connecteur sur le dos ou sur le côté ou de le charge de rupture. L'utilisation de connecteurs métalliques peut endommager la surface du répartiteur de charge. Avant et après chaque utilisation, la surface du répartiteur de charge doit faire l'objet d'un contrôle visuel afin de détecter toute arête vive. Si le EPI est relié simultanément à deux points d'ancrage et de départ une charge appliquée à partir d'un seul côté, l'angle entre ces points d'ancrage ne doit en aucun cas dépasser 120°. Il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, la totalité de la charge appliquée s'exerce sur chacun des deux points d'ancrage.

Points d'ancrage
Pour la sécurité, il est important de définir la position des élingues ou du point d'ancrage ainsi que le type de travail à effectuer de façon à limiter au maximum le risque de chute libre et la hauteur de chute libre. Le point d'ancrage doit se situer en système artificielle, veillez à ce que l'espace libre se trouvent en dessous des utilisateurs et utilisatrices soit suffisant (y compris tous les types de structures). Afin d'éviter des contraintes élevées et des chutes pendulaires, le point d'ancrage pour l'assurage du premier de cordée se trouver le plus haut verticale au-dessus de la personne à assurer. Les arêtes vives, les bavures et les écrasements peuvent dangereusement réduire la résistance. Les arêtes et les bords sur des structures dans la zone de travail de l'EPI doivent être recouverts par des instruments appropriés là où cela est nécessaire. Le point d'ancrage et l'élingue utilisée doivent avoir une charge suffisante pour les charges dans le pire des cas. Même lorsque des absorbeurs d'énergie (conformes à la norme EN 355) sont utilisés, les points d'ancrage doivent pouvoir absorber une force d'au moins 12 kN. Voir aussi la norme EN 795. Pour les applications de la protection contre les chutes, il faut veiller à ce que la distance libre de la chute, y compris la distance nécessaire pour l'absorbeur d'énergie (conformément à la norme EN 355) et la longueur d'élingue, soit toujours inférieure à la hauteur entre le point d'ancrage et le sol.

Points d'ancrage mobiles
Pour sécurité, il est important de définir la position des élingues ou du point d'ancrage ainsi que le type de travail à effectuer de façon à limiter au maximum le risque de chute libre et la hauteur de chute libre. Le point d'ancrage doit se situer en système artificielle, veillez à ce que l'espace libre se trouvent en dessous des utilisateurs et utilisatrices soit suffisant (y compris tous les types de structures). Afin d'éviter des contraintes élevées et des chutes pendulaires, le point d'ancrage pour l'assurage du premier de cordée se trouver le plus haut verticale au-dessus de la personne à assurer. Les arêtes vives, les bavures et les écrasements peuvent dangereusement réduire la résistance. Les arêtes et les bords sur des structures dans la zone de travail de l'EPI doivent être recouverts par des instruments appropriés là où cela est nécessaire. Le point d'ancrage et l'élingue utilisée doivent avoir une charge suffisante pour les charges dans le pire des cas. Même lorsque des absorbeurs d'énergie (conformes à la norme EN 355) sont utilisés, les points d'ancrage doivent pouvoir absorber une force d'au moins 12 kN. Voir aussi la norme EN 795. Pour les applications de la protection contre les chutes, il faut veiller à ce que la distance libre de la chute, y compris la distance nécessaire pour l'absorbeur d'énergie (conformément à la norme EN 355) et la longueur d'élingue, soit toujours inférieure à la hauteur entre le point d'ancrage et le sol.

DÉFINITION DES PIÈCES
A : corps, B : vis, C : mécanisme de fermeture, D : Rivets, E : Bouton à pression, taille d'ouverture a

INSTALLATION
2a Installation du connecteur Cupid
La vis doit toujours être serrée complètement et avec le couple de rotation défini (fig. 2a).
Il y a un doit être bloquée avec du frein de vis. Doit uniquement être utilisé avec la dispositif de fermeture fermé (E verrouillé.
2b Installation du connecteur Cupid Steel
Pour l'ouverture et la fermeture, le bouton à pression doit être actionné. Le mécanisme de fermeture doit se bloquer. Utiliser uniquement avec le dispositif de fermeture fermé ET verrouillé.

UTILISATION
Attaché à ce que ce produit soit compatible avec les autres éléments de votre application et à ce qu'il soit conforme aux dispositions légales correspondantes. 3a : Charge maximale et sens de sollicitation autorisés. En principe, le connecteur ne doit pas être sollicité au niveau du dos.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT
4 Stockage et transport correctS.
Pour la protection contre l'endommagement et le stockage, un conteneur de transport ou de stockage doit être utilisé. Stocker à l'abri de l'eau, des rayons UV, des contraintes mécaniques, des produits chimiques et des salissures.

5 Entretien
Les désinfectants à base d'alcool (par ex. isopropanol) habituellement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés en cas de besoin. Les articulations des pièces métalliques doivent être lubrifiées, régulièrement et après le nettoyage, avec de l'huile sans acide ou un produit à base de PTFE ou de silicone.

DURÉE DE VIE ET REMPLACEMENT
6a Durée de vie maximale en années.
6b Durée d'utilisation maximale en années en cas d'utilisation appropriée et sans usure visible tenant compte des conditions de stockage optimales. La durée d'utilisation correspond à la période allant de la première utilisation à la mise au rebut. Le produit devra être retiré de la circulation à la fin de sa durée d'utilisation, ou au plus tard dès qu'il aura atteint sa durée de vie maximale.

Une utilisation fréquente ou une sollicitation extrêmement élevée peut réduire considérablement la durée de vie.
Par conséquent, déterminer l'utilisation si l'appareil est éventuellement endommagé et s'il fonctionnement. Si l'un des points suivants s'applique, le produit devra être retiré de la circulation et mis au rebut définitivement :
- une personne compétente ou au fabricant pour inspection et/ou réparation dans le cadre d'une révision,
- si des doutes subsistent quant à son utilisation sûre ;
- si des bords tranchants peuvent endommager la corde ou blesser les utilisateurs ou utilisatrices ;
- si des signes extérieurs de détérioration sont visibles (par ex. fissures, déformation prématurée) ;
- si la matériel est fortement corrodé ou s'il est entré en contact avec des produits chimiques ;
- si les coutures présentent des détériorations ou des signes d'usure visibles ;
- si des pièces métalliques présentent de fortes traces d'usure ;
- si des pièces métalliques présentent de forts points de frottement, p. ex. en raison de fusion sur une charge ;
- si le dispositif de fermeture ne se ferme plus ;
- en cas de forte charge, de choc ou de chute.

CONTRÔLE ET DOCUMENTATION
6c En cas d'utilisation commerciale, le produit doit être contrôlé régulièrement, au moins une fois par an, par le fabricant, une personne compétente ou un organisme de contrôle agréé ; si nécessaire, il devra ensuite faire l'objet d'une révision ou être retiré de la circulation. Il faut en outre veiller à l'étiquetage du produit doit aussi être contrôlée. Les contrôles et les travaux de maintenance doivent être documentés séparément pour chaque produit. Les informations suivantes doivent être consignées : identification et nom du produit, nom et coordonnées du fabricant, identification univoque, date de fabrication, date d'achat, date de première utilisation, historique et date du prochain contrôle régulier, résultat du contrôle et signature de la personne compétente responsable. Un modèle approprié est disponible sur le site edelrid.com.

7 Température d'utilisation à l'état sec. La chaleur, le froid, l'humidité, le gel, l'huile, l'encrassement et la poussière sont susceptibles de nuire à son fonctionnement.

8 Coordonnées : Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées sont indiquées au dos.
Les modes d'emploi peuvent faire l'objet de modifiés. Vous trouverez toujours la version actuelle sur le site edelrid.com.

9 Organisme notifié compétent pour l'homologation de modèle-type CE du produit.

10 Organisme de contrôle de la production de l'EPI.

MATÉRIAUX
Cupid : Aluminium, acier inoxydable
Cupid Steel : Acier inoxydable

ÉTIQUETAGE SUR LE PRODUIT
Fabricant: EDELRID
Désignation du produit : Connecteur conforme à la norme EN 362-M, EN 17961

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes du règlement (UE) 2016/425 de l'Union européenne. La déclaration de conformité originale peut être consultée sur Internet via le lien suivant : edelrid.com/...

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation justifiée, nous vous prions d'indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

IT

CUPID, CUPID STEEL

ELEMENTI CONNETTORI SECONDO EN 362-M E EN 17961
Questo prodotto è conforme al regolamento UE 2016/425.

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO E LA SICUREZZA
Questo prodotto fa parte di un dispositivo di protezione individuale (DPI) da cadute dall'alto e deve essere assegnato a una singola persona.
Le presenti istruzioni per l'uso contengono avvisi importanti per l'applicazione corretta e adatta all'impiego pratico.
Il contenuto di tali istruzioni deve essere compreso interamente prima di utilizzare il prodotto e osservato attentamente durante l'utilizzo.
Questi documenti, insieme alla targa che passano di mano in mano di destinatario, devono essere consegnati dal rivenditore agli utilizzatori e devono essere sempre conservati insieme all'equipaggiamento per tutta la sua vita utile.
La sola lettura delle istruzioni per l'uso tuttavia non può mai sostituire l'esperienza, l'autoresponsabilità e la conoscenza delle norme vigenti. Even if employed in alpinismo, arrampicata e lavori in quota e in profondità e durante non annullo il rischio personale che può derivare dall'utilizzo.
L'uso del prodotto è consentito solo alle persone appositamente istruite ed esperte o sotto la supervisione diretta di persone esperte e competenti.
Utilizzare il prodotto unicamente in combinazione con dispositivi di protezione individuale (DPI) che rientrano nella direttiva UE 2016/425 (DPI) e che siano compatibili.
La valutazione della compatibilità dei componenti, sussiste il pericolo che un componente compromette l'utilizzo di altri componenti.
La persona utilizzatrice o assistente è responsabile della compatibilità dei componenti dell'equipaggiamento e dei punti di ancrato.
Condizioni di salute fisiche o psichiche non idonee potrebbero comportare un rischio per la sicurezza durante l'utilizzo del prodotto.
Le attività di alpinismo e arrampicata e i lavori in quota e in profondità comportano rischi e pericoli elevati che possono causare incidenti e infortuni. Ogni errore o distrazioni possono conseguire gravi infortuni, lesioni o persino la morte.
L'attrezzatura non deve essere mai modificata, se non come espressamente autorizzato per iscritto dal produttore.
Prima e dopo ogni utilizzo occorre verificare e garantire che lo stato del prodotto sia perfetto e che funzioni correttamente. In caso di dubbio, il prodotto deve immediatamente essere ritirato dall'uso.
Il produttore declina ogni responsabilità in caso di uso indebito e/o applicazione scorretta del prodotto. Gli utilizzatori e le utilizzatrici sono tenuti a seguire le norme antinfortunistiche generali e le norme nazionali per l'applicazione del prodotto.
I prodotti DPI sono omologati unicamente per assicurare le persone.
Prima dell'impiego di un dispositivo di protezione individuale anticaduta, un piano di soccorso di salvataggio al fine di garantire il salvataggio immediato, efficace e in tempo utile di ogni persona imbragata in un sistema di protezione individuale.
Attenzione: l'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare gravi lesioni o la morte.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIEGAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI
Sovraccarichi o carichi dinamici del dispositivo possono danneggiare non solo il dispositivo, ma anche la corda utilizzata o altri componenti.
Si deve evitare di caricare il connettore sul spigolo, poiché ciò può ridurre il carico di rottura. L'utilizzo di connettori metallici può danneggiare la superficie di ripartizione del carico. Prima e dopo ogni utilizzo, la superficie di ripartizione del carico deve essere sottoposta a controllo visivo per verificare l'assenza di spigoli vivi. Se il DPI è collegato contemporaneamente a due punti di ancrato e di partenza, l'angolo tra questi punti di ancrato non deve in nessun caso superare i 120°. Occorre tenere presente che, in questo caso, l'intero carico applicato agisce su ciascuno dei due punti di ancoraggio.

Punti di ancrato
Per la sicurezza è determinante definire la posizione per il dispositivo di ancrato o il punto di arresto e il tipo di lavoro da eseguire, in modo da minimizzare il pericolo di caduta libera e di eventuale altezza di caduta dall'alto. Prima di utilizzare un sistema di arresto caduta accertarsi che sotto agli utilizzatori e alle utilizzatrici ci sia spazio sufficiente (anche per eventuali oscillazioni). Per impedire un carico elevato e cadute con effetto pendolo, per un punto di ancoraggio per l'assicurazione del primo di cordata deve essere posizionato il più alto possibile e possibilmente al di sopra della persona assicurata. Gli spigoli taglienti, le bave e le deformazioni possono ridurre notevolmente la resistenza. Se necessario, gli spigoli taglienti e i punti di frizione in strutture presenti nell'area di lavoro del DPI devono essere protetti con appositi dispositivi di protezione. Il punto di ancoraggio e l'elingo utilizzato devono avere una resistenza adeguata per i carichi più elevati. Anche quando sono utilizzati assorbitori di energia (sec. norma EN 355), il punto di ancoraggio deve resistere a una forza di almeno 12 kN. Vedi anche EN 795. Per le applicazioni di protezione contro le cadute, assicurarsi che la distanza libera di caduta, compresa la distanza necessaria per l'assorbitore di energia (conforme alla norma EN 355) e la lunghezza dell'elingo, sia sempre inferiore all'altezza tra il punto di ancoraggio e il suolo.

Punti di ancrato mobili
Per la sicurezza è determinante definire la posizione per il dispositivo di ancrato o il punto di arresto e il tipo di lavoro da eseguire, in modo da minimizzare il pericolo di caduta libera e di eventuale altezza di caduta dall'alto. Prima di utilizzare un sistema di arresto caduta accertarsi che sotto agli utilizzatori e alle utilizzatrici ci sia spazio sufficiente (anche per eventuali oscillazioni). Per impedire un carico elevato e cadute con effetto pendolo, per un punto di ancoraggio per l'assicurazione del primo di cordata deve essere posizionato il più alto possibile e possibilmente al di sopra della persona assicurata. Gli spigoli taglienti, le bave e le deformazioni possono ridurre notevolmente la resistenza. Se necessario, gli spigoli taglienti e i punti di frizione in strutture presenti nell'area di lavoro del DPI devono essere protetti con appositi dispositivi di protezione. Il punto di ancoraggio e l'elingo utilizzato devono avere una resistenza adeguata per i carichi più elevati. Anche quando sono utilizzati assorbitori di energia (sec. norma EN 355), il punto di ancoraggio deve resistere a una forza di almeno 12 kN. Vedi anche EN 795. Per le applicazioni di protezione contro le cadute, assicurarsi che la distanza libera di caduta, compresa la distanza necessaria per l'assorbitore di energia (conforme alla norma EN 355) e la lunghezza dell'elingo, sia sempre inferiore all'altezza tra il punto di ancoraggio e il suolo.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES ILLUSTRATIONS
Toute surcharge ou sollicitation dynamique de l'appareil peut non seulement endommager l'appareil, mais aussi la corde utilisée ou d'autres pièces.
Tout évite de charger le connecteur sur le dos ou sur le côté ou de le charge de rupture. L'utilisation de connecteurs métalliques peut endommager la surface du répartiteur de charge. Avant et après chaque utilisation, la surface du répartiteur de charge doit faire l'objet d'un contrôle visuel afin de détecter toute arête vive. Si le EPI est relié simultanément à deux points d'ancrage et de départ une charge appliquée à partir d'un seul côté, l'angle entre ces points d'ancrage ne doit en aucun cas dépasser 120°. Il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, la totalité de la charge appliquée s'exerce sur chacun des deux points d'ancrage.

CONTRÔLE ET DOCUMENTATION
6c En cas d'utilisation commerciale, le produit doit être contrôlé régulièrement, au moins une fois par an, par le fabricant, une personne compétente ou un organisme de contrôle agréé ; si nécessaire, il devra ensuite faire l'objet d'une révision ou être retiré de la circulation. Il faut en outre veiller à l'étiquetage du produit doit aussi être contrôlée. Les contrôles et les travaux de maintenance doivent être documentés séparément pour chaque produit. Les informations suivantes doivent être consignées : identification et nom du produit, nom et coordonnées du fabricant, identification univoque, date de fabrication, date d'achat, date de première utilisation, historique et date du prochain contrôle régulier, résultat du contrôle et signature de la personne compétente responsable. Un modèle approprié est disponible sur le site edelrid.com.

7 Température d'utilisation à l'état sec. La chaleur, le froid, l'humidité, le gel, l'huile, l'encrassement et la poussière sont susceptibles de nuire à son fonctionnement.

8 Coordonnées : Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées sont indiquées au dos.
Les modes d'emploi peuvent faire l'objet de modifiés. Vous trouverez toujours la version actuelle sur le site edelrid.com.

9 Organisme notifié compétent pour l'homologation de modèle-type CE du produit.

10 Organisme de contrôle de la production de l'EPI.

MATÉRIAUX
Cupid : Aluminium, acier inoxydable
Cupid Steel : Acier inoxydable

ÉTIQUETAGE SUR LE PRODUIT
Fabricant: EDELRID
Désignation du produit : Connecteur conforme à la norme EN 362-M, EN 17961

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes du règlement (UE) 2016/425 de l'Union européenne. La déclaration de conformité originale peut être consultée sur Internet via le lien suivant : edelrid.com/...

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation justifiée, nous vous prions d'indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

NL

CUPID, CUPID STEEL

VERBINDINGSELEMENTEN VOLGENS EN 362-M EN EN 17961
Dit product voldoet aan verordening (EU) 2016/425.

ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES
Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen het beschermingsmiddelen tegen het vallen van grote hoogten en moeten worden gebruikt door een persoon.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor correct en praktisch gebruik.
Deze instructies moeten vóór het gebruik van het product inhoudelijk begrepen zijn en moeten tijdens het gebruik worden opgevolgd.
Deze documenten moeten door de wederverkoper aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld in de taal van het land van bestemming en moeten gedurende de gehele gebruiksduur bij de uitrusting worden bewaard.
Het lezen van deze instructies kan nooit een vervanging zijn voor ervaring, persoonlijke verantwoordelijkheid en kennis van de geraven die zich voordoen bij het gebruik van de uitrusting en de geldende veiligheidsvoorschriften en arbeidsomstandigheden.
Gebruikers en personen die assisteren bij het gebruik van de uitrusting moeten voor en bij elk gebruik worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het product moet onmiddellijk worden afgekeurd als er twijfels bestaan over de veiligheid.
De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd gebruik elke aansprakelijkheid af. In alle gevallen worden de verantwoordelijkheden en het risico geheel en uitsluitend door de gebruiker gedragen.
Het wordt aanbevolen om daarnaast de nationale regels voor de toepassing van het product op te volgen.
PBM-producten zijn alleen toegestaan voor het zekeren van personen.
Voordat de uitrusting bij persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het vallen wordt gebruikt dan een persoon die in de PBM's valt, ontmobiliseerd, veilig en effectief kan worden geredd.
Overschrijding van de maximale waarden van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BIJ DE AFBEELDINGEN
Overbelasting of dynamische belasting van het apparaat kunnen niet alleen het apparaat, maar ook het gebruikte touw of andere delen beschadigen.
Belasting van de gezet over een scherpe kant moet worden vermeden om schade aan de breuksterkte kan afnemen. Het gebruik van metalen verbindingsstukken voor zekering moet zorgvuldig worden gepland en de risico's moeten worden geminimaliseerd. Het oppervlak van de lastverdeler moet vóór en na elk gebruik visueel op scherpe randen worden gecontroleerd. Wordt het karabijnhaken aan twee verankeringspunten verbonden om een aangebrachte belasting te verdelen, dan mag de daardoor gevormde hoek tussen de karabijnhaken bovendien geweigerd door een belasting van 120°. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat in dit geval de volledige aangebrachte belasting op elk van beide verankeringspunten werkt.

Verankeringspunten
Voor de veiligheid is het cruciaal om de positie voor het verankeringshulpmiddel of het verankeringspunt en de aard van de uit te voeren werkzaamheden zo te bepalen dat het risico op een vrije val en de mogelijke vrijevalafstand zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Wordt een valbeveiligingssysteem word gebruikt, moet het verankeringspunt zich bevinden op de gebruikers voldoende ruimte beschikken is (inclusief alle opbouwconstructies). Om zware belasting en slingeralen te voorkomen, moet het verankeringspunt zich bevinden direct boven de gebruiker altijd zo verticaal mogelijk boven de gezekerde persoon liggen. Scherpe randen, bramen en vervormingen kunnen de sterkte aanzienlijk verminderen. Randen en bramen aan structuren in het werkgebied van de PBM's moeten waar nodig met geschikte hulpmiddelen worden afgedekt. De verankeringspunt en het verankeringshulpmiddel moeten in de meest ongunstige situatie bestand zijn tegen de te verwachten belastingen. Zelfs als schokabsorbers (volgens EN 355) worden gebruikt, moeten de verankeringspunten een krachtwaarde van minstens 12 kN kunnen weerstaan. Zie ook EN 795. Voor toepassingen van dit products in valstop-, werkpositionerings- of beperkingssystemen moeten geselecteerde ver

Časté používání nebo extrémně vysoké zatížení může vyvarné zkrátit životnost. Proto jsou použitím skontrolujte výrobek i hřebíkovací nástroj pravidelně a v případě potřeby provádějte údržbu. Nedbejte na pokyny v příslušných předpisy nástroj. Běžný výrobek je třeba provádět v uvedených bodů, musí se výrobek odmontovat. Při vydatí z používání a předat odborníkovi nebo výrobci k provedení kontroly a/nebo opravy (seznam naleznete na webu).

- když existují pochybnosti ohledně jeho bezpečné použitelnosti;
- když nástroj hraní bezpečně (například lano nebo hydraulický válec);
- když jsou viditelné vnější projevy poškození (např. trhliny, plastická deformace);
- když je materiál silně korodovaný nebo nadměrně se materiál dostal do kontaktu s chemikáliemi;
- když byly vykonány viditelné poškození nebo změny odlišný;
- když kovové části ležely na ostrých hranách;
- když kovové části nejsou správně mazány;
- když zámek již není možné zavřít;
- když došlo k kolísání výkonu nástroje.

PŘEZKOUŠENÍ A DOKUMENTACE

6a Při profesionálním použití musí být výrobek pravidelně kontrolován, minimálně jednou ročně, výrobcem, odborníkem nebo jiným kvalifikovaným, aby bylo zajištěno, že výrobek je v bezpečném stavu. Četná kontrolním postupu je možné provést jeho údržba nebo opravy. Pořízen se musí skontrolovat také členitost označení výrobku. Kontroly a údržbové práce se musí zdokumentovat pro každý výrobek zvlášť. Musí být zaznamenány následující informace: označení a název provádíce, název výrobce a kontaktní údaje, jednoznačná identifikace výrobku, datum, výsledky, datum příkonu, datum příštích plánované kontroly, výsledek kontroly a podpis odpovědného odborníka. Vhodný vzor najdete na adrese ederlid.com.

7 Povolená teplota pro použití v suchém stavu. Vysoké, nízké teploty, vlhkost, korozivní prostředí, použití v blízkosti elektrického vedení.

8 Kontaktní údaje: V případě otázek se na nás obraťte. Kontaktní údaje najdete na zadní straně.

Návody k použití se mohou změnit. Na adrese ederlid.com najdete vždy aktuální verzi.

9 Notifikovaná instituce s oprávněním vystavovat EU potvrzení o provedení prototypové zkoušky konstrukčního vzoru výrobku.

10 Institute provádějící dohled nad výrobou QNP.

MATERIÁL

Ocel: hliník, uhlíkatá ocel
Ocel: Ocel: Ocel: